

P700 Series Photo JetprinterTM

ユーザーズガイド

プリンタのセットアップが完了できない

セットアップ中に起きやすいトラブルの解決方法を説明しています。

• プリンタ各部の名称とはたらき

プリンタの各部の名称とはたらきについて説明しています。

• 印刷する

普通紙への印刷、写真の印刷、およびハガキへの印刷方法と、さまざまな印刷方法の調べかたを説明しています。

• カートリッジをメンテナンスする

プリントカートリッジのメンテナンス方法、消耗品の注文について説明しています。

トラブルシューティング

エラーメッセージ、および印刷品質に関するトラブルや紙づまりなどのトラブルの解決方法を説明しています。

• 知っておきたい使いかた

プリンタの設定画面、ソリューションナビ、ヘルプの開きかた、および印刷のキャンセルのやりかた、テストページの印刷方法を説明しています。

2003年6月

日本語版第 1 版 (2003 年 7 月)

はじめにお読みください

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください(電話:03-6670-3091、FAX:03-6670-3092)。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理 • 変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。Color Jetprinter および Photo Jetprinter は Lexmark International, Inc. の商標です。

Apple、Mac OS および Macintosh は米国および他の国における Apple Computer, Inc. の登録商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2003 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

印刷が禁止されている文書について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条 通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 等

付	属のマニュアルおよびソフトウェア 4
	マニュアル4
	ソフトウェア4
1	プリンタ各部の名称とはたらき5
	1 • 1 前面5
	1 • 2 背面6
	1 • 3 内部 6
2	Windows での印刷7
	2 • 1 印刷する 7
	普通紙に標準設定で印刷する7
	写真を印刷する8 ハガキに印刷する
	バガヤに印刷する
	2 ◆ 2 印刷方法を調べる - ソリューションナビ
	2 ◆ 3 用紙センサーを理解する
	2 • 4 カートリッジをメンテナンスする
	プリントカートリッジを交換する16
	プリントヘッドの位置調整と清掃19
	プリントカートリッジ取り扱い上の注意23
3	Macintosh での印刷
	3 • 1 印刷する - Mac OS X
	普通紙に標準設定で印刷する24
	写真を印刷する25
	ハガキに印刷する
	3 • 2 印刷する - Mac OS 9
	普通紙に標準設定で印刷する29 ハガキに写真を印刷する30
	3 ◆ 3 用紙センサーを理解する

	3 • 4 カートリッジをメンテナンスする	34
	プリントカートリッジを交換する	34
	プリントヘッドの位置調整と清掃	37
	プリントカートリッジ取り扱い上の注意	41
4	トラブルシューティング	42
	ステップ1 確認する	43
	ハードウェアのチェック項目	43
	ソフトウェアのチェック項目	43
	ステップ2 調べる	46
	プリンタのセットアップが完了できない	47
	プリンタソフトウェアが正しくはたらいていないように見える	48
	プリンタが動作しない	50
	プリンタは動作するが印刷しない	
	印刷に時間がかかる	
	用紙が送り込まれない 普通紙以外の用紙にうまく印刷できない	
	音通紙以外の用紙にうまく印刷できない 印刷品質に満足できない	
	エラーメッセージが表示されている	
	ボタンが点滅している	
	コンピュータが反応しない	59
	ステップ 3 問い合わせる	60
	ご協力のお願い	60
5	 知っておきたい使いかた	61
	5 • 1 ユーザーズガイド(PDF)を開く	
	5・2 ヘルプを開く	
	5 • 3 プリンタの設定画面を開く - Windows	
	5 • 4 プリンタの設定画面を開く - Macintosh	
	5 ● 5 ソリューションナビを開く - Windows	70
	5 • 6 ユーティリティを開く - Macintosh	71
	5 ● 7 テストページを印刷する	73
	5 • 8 印刷をキャンセルする	74

リンタの仕様	84
6 • 5 メモリカードリーダーに関するトラブルシューティン [・]	グ 83
写真を切り取る	81
Lexmark フォトエディタで写真を開く	80
6 • 3 写真を編集する	80
6 • 2 写真をメモリカードからコピーする	78
メモリカードを取り出す	77
使用できるメモリカード	76
6•1 メモリカードリーダーについて	76
デジタルカメラで撮影した写真を印刷する	76
	デジタルカメラで撮影した写真を印刷する

付属のマニュアルおよびソフトウェア

マニュアル

■ Windows 用および Macintosh 用『セットアップシート』

プリンタのセットアップ方法を説明しています。最初に『セットアップシート』の手順に従ってプリンタをセットアップしてください。

■『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』

本プリンタを安全に使用するために重要な注意事項やサービス・サポートについて説明しています。プリンタのご使用前に必ずお読みください。

■『ユーザーズガイド』(本書)

基本的な使い方とトラブルシューティングの方法を説明しています。

■ Macintosh 版『ユーザーズガイド』

Macintosh をお使いの場合は、ソフトウェア CD に収納の『ユーザーズガイド』もご利用ください。

■ Readme

上記マニュアルに記載されていない最新情報を記載しています。

ソフトウェア

メモ: Lexmark Z700 Series と Lexmark P700 Series は共通の Lexmark Z700-P700 Series ソフトウェアを使用します。Lexmark P707 は Lexmark P700 Series の製品です。

■ プリンタドライバ (プリンタの設定画面)

プリンタをコンピュータから動作させるために使用します。印刷するドキュメントの内容に合わせて最適な設定をします。

■ ヘルプ

プリンタソフトウェアをインストールするとヘルプを参照できます(⇒ 63 ページの「ヘルプを開く」)。

Windows

■ Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビ

操作の方法およびトラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス用のユーティリティなど、プリンタを活用するために使用します(⇒ 14 ページの「印刷方法を調べる - ソリューションナビ」、16 ページの「カートリッジをメンテナンスする」)。

■ Lexmark フォトセンター

デジタルカメラで撮影した写真をかんたんに印刷することができます (⇒8ページ)。

Macintosh `

■ ユーティリティ


プリントカートリッジをメンテナンスするときに使用します (⇒ 34 ページ)。Mac OS X では Z700-P700 Series Utility、Mac OS 9.0.4-9.2.2 では Z700-P700 Series Control Panel が利用できます。

メモ: 本書では Windows の説明に Windows XP で表示される画面を使用しています。 また、Mac OS 9.0.4-9.2.2 は Mac OS 9 と表します。


1 プリンタ各部の名称とはたらき

1•1 前面


給紙口




メモリカードリーダー



1•2 背面



1•3 内部



2 Windows での印刷

2・1 印刷する

■ 普通紙に標準設定で印刷する

A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。

ステップ1 用紙をセットする



1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。普通紙は約 100 枚までセットできます。

メモ: 給紙口に用紙を押し込まないように してください。



2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

ステップ2 印刷する



- **1** アプリケーションでドキュメントを作成します。
- **2** [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。
- **3** Lexmark Z700-P700 Series が選択されているのを確認します。
- **4** [OK] をクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。


Macintosh の場合は 24 ページに進んでください。

■ 写真を印刷する

写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。以下では例として、Lexmark フォトセンターを使用して、L 判のフォトペーパーにフチなしで印刷する場合を説明します。

メモ: L、2L のようなフチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少し大きくなります。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。

ステップ1 用紙をセットする



1 印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるようにセットします。給紙口の右端にそろえてください。約25枚までセットできます。

メモ: 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。また、少なくとも10枚程度の用紙をセットするようにしてください。

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、カードの幅に合わせます。

ステップ2 印刷ページを作成する



1 [Lexmark フォトセンター] アイコンをダブルク リックしてフォトセンターを開きます。

デフォルトのフォルダが開きます。フォルダを変更する場合は [現在のフォルダ] をクリックして印刷する写真が保存されているフォルダを選択します。

2 [L (89 x 127 mm)] を選択します。

3 [フチなし] を選択します。

4 矢印をクリックします。






5 写真を 1 枚だけ印刷する場合は [フチなし (1) 写真] を選択します。



- 6 印刷する写真をクリックします。
- **7** 矢印をクリックして写真をページ上に移動します。

ステップ3 印刷する



- **1** [印刷] をクリックします。
- **2** Lexmark Z700-P700 Series が選択されているのを確認します。




メモ: 用紙の種類と印刷品質は自動的に設定されます。手動で設定する場合は、 [印刷] ダイアログボックスで [プリンタの設定] をクリックし、[品質/部数] タブで用紙の種類と印刷品質を選択します。



4 どのように印刷されるかを確認します。

5 [印刷] アイコンをクリックします。




メモ: プレビュー結果が予想と異なる場合は、 をクリックし、[印刷] ダイアログボックスで [キャンセル] をクリックします。続いて [ファイル]メニューから [ページファイルの新規作成]を選択し、8ページの手順2からやりなおします。

■ ハガキに印刷する

ハガキに印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジェットプリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。

メモ: フチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少し大きくなります。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。

ステップ1 用紙をセットする



1 ハガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 短い辺から送り込まれるようにセットします。 給紙口の右端にそろえてください。約30枚まで セットできます。

メモ: 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。また、少なくとも10枚程度のハガキをセットするようにしてください。

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、ハガキの幅に合わせます。

ステップ2 プリンタを設定する

1 アプリケーションでドキュメントを作成します。





- **2** [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。
- **3** Lexmark Z700-P700 Series が選択されているのを確認します。
- **4** [プロパティ] をクリックします (ボタン名はア プリケーションによって異なります)。

メモ: Windows 2000 および Windows XP の一部のアプリケーションでは、プリンタの設定画面の開きかたが異なります(⇒ 66 ページ)。






- 6 [自動] を選択すると用紙の種類に適した印刷品質を自動的に設定します。手動で設定する場合は、テキストだけであれば [標準] を、グラフィックスや写真を含む場合は [高品質] または [最高品質] を選択します。
- **7** [用紙センサーを使用] (\Rightarrow 15 ページ) が選択されていることを確認します。印刷結果が予想と異なる場合は [手動で選択] をクリックし、[フォトペーパー/光沢紙]、[グリーティングカード]、[コート紙] のいずれかを選択してください。



- 8 [用紙設定] タブをクリックします。
- **9** [シート / ハガキ / カード] をクリックし、[ハガキ (100 x 148 mm)] を選択します。
- 10印刷方向を選択します。
- **11** [OK] をクリックします。

メモ: [フチなし] で印刷する場合は、アプリケーションで、用紙サイズ、マージン(余白)、イメージサイズなどを変更する必要がある場合があります。また、[用紙サイズ] では [フチなし] をクリックし、[ハガキ フチなし(100 x 148 mm)] を選択します。

ステップ3 印刷する



[OK] をクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

■ かんたんにプリンタの設定を変更する - クイックセレクト

[クイックセレクト] メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだけで、以下のような印刷が行えます。

- 写真を印刷
- 封筒に印刷
- バナー紙に印刷
- 両面印刷
- 分割拡大 (ポスター) 印刷
- 割り付け印刷



2•2 印刷方法を調べる - ソリューションナビ

Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビ (\Rightarrow 70 ページ) の [操作の方法] で表示されるヘルプを 参照しながら、以下のような用紙に印刷することもできます。

● OHP フィルム

[プロジェクト] から [OHP フィルム] を選択し、[表示] をクリック。

● アイロンプリント紙

[プロジェクト] から [アイロンプリント紙] を選択し、[表示] をクリック。

● ユーザー定義サイズの用紙

[プロジェクト] から [その他] を選択し、[表示] をクリック。表示された画面で [ユーザー定義サイズの用紙に印刷] をクリック。



2・3 用紙センサーを理解する

本機には用紙センサーが装備されています。普通紙、コート紙、フォトペーパー/光沢紙、OHP フィルムを給紙口にセットすると、用紙の種類を感知して自動的に最適な設定で出力します。印刷結果が予測と異なる場合、または、給紙口にセットした用紙と異なる種類の用紙が Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビの [検出された用紙の種類] (⇒70ページ) に表示される場合は、用紙センサーを調整するか、オフにします。

使用する




- 1 印刷設定(プリンタプロパティ)を開きます (⇒ 66 ページ)。
- 2 [用紙センサーを使用] を選択します。

調整する



- **1** 印刷設定 (プリンタプロパティ) を開きます (⇒ 66 ページ)。
- **2** [オプション] メニューから [用紙センサーの設定] を選択します。



- **3** 「今すぐ調整」をクリックします。
- **4** [OK] をクリックします。

オフにする



- 1 印刷設定(プリンタプロパティ)を開きます (⇒ 66 ページ)。
- **2** [手動で選択] をクリックし、リストから給紙口にセットした用紙の種類を選択します。

2・4 カートリッジをメンテナンスする

プリントカートリッジの取り付けや交換、およびメンテナンスを行うには Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビを使用します。

■ プリントカートリッジを交換する


カートリッジを交換する場合は、カートリッジホルダーの左右を確認してください。ホルダーの位置と対応するカートリッジの種類は以下の通りです。

ホルダー	種類	商品コード
左	カラー	19、20
右	ブラック	48、50、55
	フォト	90

ここでは例として、フォトカートリッジをブラックカートリッジに交換する場合を説明します。

メモ: 主にモノクロのドキュメントを印刷される場合は、別売のブラックカートリッジので使用をお勧めします。

ステップ1 カートリッジを取り外す



- 電源ボタンが点灯していることを確認します。
- **2** プリンタが印刷中でないことを確認して、フロントカバーを開きます。

カートリッジキャリアが取り付け位置まで移動します。






3 交換したいカートリッジ(この例ではフォトカートリッジ)を手前に倒してから、上方向に取り出します。



4 まだインクが残っている場合は付属のカートリッジ保管用ホルダーに保管してください。ご使用済みの場合は処分してください。


ステップ2 カートリッジを取り付ける




新しいカートリッジの場合は、ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

メモ: テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。





2 ブラックカートリッジを右側のホルダーにセットします。「カチッ」と音がするまでカートリッジを押し込みます。



3 フロントカバーを閉じます。


メモ: カラーカートリッジを長持ちさせ、 印刷速度を向上するためには、ブ ラックまたはフォトカートリッジを カラーカートリッジといっしょに取 り付けてください。

ステップ3 カートリッジを指定する



1 デスクトップの [Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビ] アイコンをダブルクリックします。

メモ: ソリューションナビは [スタート] メニューから開くこともできます (⇒70ページの「ソリューションナ ビを開く - Windows」)。



2 [メンテナンス] をクリックします。



3 [カートリッジの取り付け] をクリックします。



4 [次へ] をクリックします。



- **5** 取り付けたプリントカートリッジの種類を選択します。
- **6** [使ったことがあるカートリッジですか?] で [いいえ] を選択した場合は [次へ]、[はい] を 選択した場合は [OK] をクリックします。

メモ: 使いかけのカートリッジを取り付けたときには「はい」を選択してください。「いいえ」を選択するとインクレベルが 100% に更新されて、正しいインクレベルが表示されなくなります。

ぎす。 どちらかのカートリッジで [いいえ] を選択したときには [アライメント調整] ダイアログ

7 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットし、20 ページの手順 5 に進みます。

ボックスが表示されます。



■ プリントヘッドの位置調整と清掃

プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を向上することができます。以下の 3 つのステップでメンテナンスを行います。

ステップ1 プリントヘッドのアライメントを調整する

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライメント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場合にアライメント調整を行います。




1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。



2 デスクトップの [Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビ] アイコンをダブルクリックします。

メモ: ソリューションナビは [スタート] メニューから開くこともできます (⇒70ページの「ソリューションナ ビを開く - Windows₁)。



3 [メンテナンス] をクリックします。



4 「縦の線が波打っている」をクリックします。




- **5** [自動アライメント調整 (推奨)] または [手動 アライメント調整] を選択します。
- **6** [印刷] をクリックします。



●自動アライメント調整(推奨)

自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。

印刷が終了したら [閉じる] をクリックします。 以上で自動アライメント調整が終了しました。



●手動アライメント調整

手動アライメント調整テストパターンが印刷されます。各パターンには番号がついています。

7 テストパターンの各グループで、背景とのコントラストが最もはっきりしている、濃い矢印の番号を調べます。





- **8** 調べた番号を [アライメント調整] ダイアログ ボックスに入力します。
- **9** [OK] をクリックします。

以上で手動アライメント調整が終了しました。

ステップ2 ノズルを清掃する


プリントヘッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。





メモ: ソリューションナビは [スタート] メニューから開くこともできます (⇒70ページの「ソリューションナ ビを開く - Windowsı)。





3 [メンテナンス] をクリックします。



4 [白いすじが入る] をクリックします。



5 [印刷] をクリックします。

ノズル清掃テストパターンが印刷されます。


- **6** ドキュメントをもう一度印刷してみます。
- **7** 印刷結果が改善されない場合は、22 ページの「ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る」に進みます。

ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取る

ノズル清掃(⇒ 21 ページ)を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジの ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。



プリンタからプリントカートリッジを取り外します (⇒ 16 ページの「プリントカートリッジを交換する」)。



2 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、ノズルと接触面をそれぞれ、布のきれいな箇所で一方向にふきます。

こびりついたインクを溶かすには、湿った布を ノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあ と、そっとふき取るようにします。

3 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。

- **4** プリントカートリッジをプリンタに取り付けます (\Rightarrow 16 ページの「プリントカートリッジを交換する」)。
- 5 ドキュメントをもう一度印刷してみます。
- **6** 印刷結果が改善されない場合は、ノズル清掃をあと2回繰り返します。
- **7** 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリントカートリッジに交換してください (⇒ 16 ページの「プリントカートリッジを交換する」)。

■ プリントカートリッジ取り扱い上の注意

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すために以下の点に注意 してください。

- プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- 取り外した使いかけのプリントカートリッジは、フォトカートリッジに同梱されている保管用ホルダー に保管してください。
- プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外して長時間放置すると、プリンタに取り付けたときに正しく印刷されなくなります。

メモ: プリンタから取り外して長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつまった場合は、21 ページの「ステップ 2 ノズルを清掃する」の手順に従ってノズルを清掃してください。

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理には、プリンタに関する保証が適用されません。

最良の印刷結果を得るには、Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。Lexmark ブランド以外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。

プリントカートリッジの購入方法

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark の コールセンター(⇒ 60 ページ)およびホームページ(www.lexmark.co.jp)で注文することもできます。以 下の商品コードでご注文ください。

種類	商品コード	
カラー	19、20	
ブラック	48、50、55	
フォト	90	

メモ: Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビで [サポート] をクリックし、開いたウィンドウで [消耗品の注文] をクリックすると、Lexmark のホームページでプリントカートリッジを注文することができます(⇒ 70 ページの「ソリューションナビを開く - Windows」)。

3 Macintosh での印刷

3 • 1 印刷する - Mac OS X

■ 普通紙に標準設定で印刷する

A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。

ステップ1 用紙をセットする



1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。普通紙は約 100 枚までセットできます。

メモ: 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。




2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

ステップ2 印刷する

1 アプリケーションで書類を作成します。

□ ファイル 編集 フォーマット ウインドウ

新規 %N



- **2** 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。
- **3** 「Z700-P700 Series」が選択されていることを確認します。




4 「プリント」をクリックします。

■ 写真を印刷する

写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー / 光 沢紙のご使用をお勧めします。以下では例として、iPhoto を使用して、L 判のフォトペーパーにフチなし で印刷する場合を説明します。

メモ: L、2L のようなフチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少し大きくなります。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。

ステップ1 用紙をセットする



1 印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるようにセットします。給紙口の右端にそろえてください。約25枚までセットできます。

メモ: 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。また、少なくとも 10 枚程度のカードをセットするようにしてください。


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、カードの幅に合わせます。

ステップ2 プリンタを設定する




🚺 iPhoto を開き、印刷する写真を読み込みます。

メモ: [フチなし] で印刷する場合は、アプリケーションで、用紙サイズ、マージン(余白)、イメージサイズなどを変更する必要がある場合があります。



2 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。



ステップ3 印刷する



■ハガキに印刷する

ハガキに印刷する場合は、プリンタの設定を変更する必要があります。インクジェットプリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。

メモ: フチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少し大きくなります。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。

ステップ1 用紙をセットする



1 ハガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 短い辺から送り込まれるようにセットします。 給紙口の右端にそろえてください。約30枚まで セットできます。

メモ: 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。 また、少なくとも 10 枚程度のハガキをセットするようにしてください。

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、ハガキの幅に合わせます。。

ステップ2 プリンタを設定する




1 アプリケーションで書類を作成します。

メモ: 「フチなし」で印刷する場合は、アプリケーションで、用紙サイズ、マージン(余白)、イメージサイズなどを変更する必要がある場合があります。また、「用紙サイズ」ポップアップメニューでは「ハガキ(フチなし)」をクリックします。


2 「ファイル」メニューから「ページ設定 ...」を選択します。



- **3** 「ページ属性」を選択します。
- **4**「Z700-P700 Series」を選択します。
- **5**「ハガキ」を選択します。
- 6 印刷方向を選択します。
- **7** 「OK」をクリックします。



ステップ3 印刷する



3・2 印刷する - Mac OS 9

■ 普通紙に標準設定で印刷する

A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。

ステップ1 用紙をセットする




1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。普通紙は約 100 枚までセットできます。

メモ: 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

ステップ2 印刷する





2 「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。




3 「印刷」をクリックします。

■ ハガキに写真を印刷する

ハガキに写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更する必要があります。インクジェットプリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。

メモ: フチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少し大きくなります。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。

ステップ1 用紙をセットする



1 ハガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に 短い辺から送り込まれるようにセットします。 給紙口の右端にそろえてください。約30枚まで セットできます。

メモ: 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。また、少なくとも 10 枚程度のハガキをセットするようにしてください。

2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、ハガキの幅に合わせます。

ステップ2 プリンタを設定する

1 アプリケーションで書類を作成します。




2 「ファイル」メニューから「用紙設定 ...」を選択します。




3「ハガキ」を選択します。

4 印刷方向を選択します。

- 5 「OK」をクリックします。



ステップ3 印刷する



3・3 用紙センサーを理解する

本機には用紙センサーが装備されています。普通紙、コート紙、フォトペーパー / 光沢紙、OHP フィルムを給紙口にセットすると、用紙の種類を感知して自動的に最適な設定で出力します。印刷結果が予測と異なる場合は、用紙センサーを調整するか、オフにします。

使用する



- **1** 「プリント」ダイアログを開きます(⇒ 68 ページ)。
- **2** 「Z700-P700 Series」が選択されていることを確認します。
- 3 ポップアップメニューから「印刷品質/用紙の 種類」を選択します。Mac OS 9 をお使いの場合 は「用紙の種類/印刷品質」を選択します。



4 「用紙の種類」で「自動」を選択します。


調整する



- **1** 「Z700-P700 Series Utility」(Mac OS X)または「Z700-P700 Series Control Panel」(Mac OS 9)を開きます(⇒ 71 ページ)。
- **2** メニューバーの「アドバンス」から「用紙センサーの調整」を選択します。

オフにする





- **2** 「Z700-P700 Series」が選択されていることを確認します。
- **3** ポップアップメニューから「印刷品質/用紙の種類」を選択します。Mac OS 9 をお使いの場合は「用紙の種類/印刷品質」を選択します。



4 「用紙の種類」から給紙口にセットした用紙の種類を選択します。

3・4 カートリッジをメンテナンスする

プリントカートリッジの取り付けや交換を行うには、プリンタソフトウェアの Utility(Mac OS X)または Control Panel(Mac OS 9)を使用します。以下の説明には Mac OS X で表示される画面を使用します。

■ プリントカートリッジを交換する


カートリッジを交換する場合は、カートリッジホルダーの左右を確認してください。ホルダーの位置と対応するカートリッジの種類は以下の通りです。

ホルダー	種類	商品コード
左	カラー	19、20
右	ブラック	48、50、55
	フォト	90

ここでは例として、フォトカートリッジをブラックカートリッジに交換する場合を説明します。

メモ: 主にモノクロのドキュメントを印刷される場合は、別売のブラックカートリッジので使用をお勧めします。


ステップ1 カートリッジを取り外す



- **1** 電源ボタンが点灯していることを確認します。
- **2** プリンタが印刷中でないことを確認して、フロントカバーを開きます。

カートリッジキャリアが取り付け位置まで移動します。






3 交換したいカートリッジ(この例ではフォトカートリッジ)を手前に倒してから、上方向に取り出します。




4 まだインクが残っている場合は付属のカート リッジ保管用ホルダーに保管してください。ご 使用済みの場合は処分してください。


ステップ2 カートリッジを取り付ける












メモ: テープをはがしていない場合は印字 されません。必ず取り除いてくださ い。その際、金属の接触面に手を触 れたり、金属部分をはがしたりしな いでください。

2 ブラックカートリッジを右側のホルダーにセッ トします。「カチッ」と音がするまでカートリッ ジを押し込みます。



3 フロントカバーを閉じます。

メモ: カラーカートリッジを長持ちさせ、 印刷速度を向上するためには、ブ ラックまたはフォトカートリッジを カラーカートリッジといっしょに取 り付けてください。


ステップ3 カートリッジを指定する



- **1**「Z700-P700 Series Utility」(Mac OS X) または 「Z700-P700 Series Control Panel」 (Mac OS 9) を開きます (⇒71ページの「ユーティリティを 開く - Macintosh」)。
- **2** 「カートリッジの取付 / 交換」をクリックし ます。



3 「続ける」をクリックします。



キャンセル 続ける

カートリッジが交換されています。

より良い印刷品質を得るには、プリントヘッドの位置を調整する必要 があります。 自動アライメント調整を行うには、「続ける」をクリックします。 4 取り付けたプリントカートリッジを指定します。

メモ: 使いかけのカートリッジを取り付け たときには「はい」を選択してくだ さい。「いいえ」を選択するとインク レベルが 100% に更新されて、正し いインクレベルが表示されなくなり ます。

5「OK」をクリックします。

どちらかのカートリッジで「いいえ」を選択したときには、「カートリッジの変更」ダイアログが表示されます。


6 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットしてから 37 ページの手順 4 に進みます。

■ プリントヘッドの位置調整と清掃

プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を向上することができます。以下の 3 つのステップでメンテナンスを行います。

ステップ1 プリントヘッドのアライメントを調整する

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライメント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場合にアライメント調整を行います。



- **1** A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。
- **2** 「Z700-P700 Series Utility」(Mac OS X)または「Z700-P700 Series Control Panel」(Mac OS 9)を開きます(⇒ 71 ページの「ユーティリティを開く Macintosh」)。



3 「アライメント調整」をクリックします。




4 「続ける」をクリックします。



●自動アライメント調整


通常、自動アライメント調整テストパターンが 印刷され、自動的にアライメント調整が終了し ます。

印刷が終了したら「OK」をクリックします。 以上で自動アライメント調整が終了しました。



●手動アライメント調整

自動アライメント調整が正常に終了しなかった 場合は「はい」をクリックして手動でアライメ ント調整を行います。



アライメント調整テストパターンが印刷されます。

各パターンには番号がついています。

5 テストパターンの各グループで、背景とのコントラストが最もはっきりしている、濃い矢印の番号を調べます。



6 調べた番号を入力します。

_ 7「OK」をクリックします。

以上で手動アライメント調整が終了しました。

ステップ2 ノズルを清掃する

プリントヘッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。



- **1** A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 **2** 「Z700-P700 Series Utility」(Mac OS X)また
- **2**「Z700-P700 Series Utility」(Mac OS X) または「Z700-P700 Series Control Panel」(Mac OS 9)を開きます (⇒ 71 ページの「ユーティリティを開く Macintosh」)。




- **3** 「ノズル清掃」をクリックします。 ノズル清掃テストパターンが印刷されます。
- **4** 「Z700-P700 Series Utility」(Mac OS X)または「Z700-P700 Series Control Panel」(Mac OS 9)を閉じます。
- 5 書類をもう一度印刷してみます。
- **6** 印刷結果が改善されない場合は 40 ページの「ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る」に進みます。

ステップ3 ノズルと接触面のインクをふき取る

ノズル清掃(⇒ 39 ページ)を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジの ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。



1 プリンタからプリントカートリッジを取り外します (⇒34ページの「プリントカートリッジを交換する」)。



2 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、ノズルと接触面をそれぞれ、布のきれいな箇所で一方向にふきます。

こびりついたインクを溶かすには、湿った布を ノズルまたは接触面に3秒間ほど押しあてたあ と、そっとふき取るようにします。

3 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。

- **4** プリントカートリッジをプリンタに取り付けます (⇒ 34 ページの「プリントカートリッジを交換する」)。
- 5 書類をもう一度印刷してみます。
- **6** 印刷結果が改善されない場合は、ノズル清掃を あと2回繰り返します。
- **7** 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリントカートリッジに交換してください (⇒ 34 ページの「プリントカートリッジを交換する」)。

■ プリントカートリッジ取り扱い上の注意

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すために以下の点に注意 してください。

- プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- 取り外した使いかけのプリントカートリッジは、フォトカートリッジに同梱されている保管用ホルダー に保管してください。
- プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外して長時間放置すると、プリンタに取り付けたときに正しく印刷されなくなります。

メモ: プリンタから取り外して長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつまった場合は、39 ページの「ステップ2ノズルを清掃する」の手順に従ってノズルを清掃してください。

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理には、プリンタに関する保証が適用されません。

最良の印刷結果を得るには、Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。Lexmark ブランド以外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。

プリントカートリッジの購入方法

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark のコールセンター(\Rightarrow 60 ページ)およびホームページ(www.lexmark.co.jp)で注文することもできます。以下の商品コードでご注文ください。

種類	商品コード
カラー	19、20
ブラック	48、50、55
フォト	90

4 トラブルシューティング

トラブルが発生した場合は、以下のステップでトラブルを解決してください。

ステップ1 確認する (⇒43ページ)



ステップ2 調べる (⇒46ページ)



ステップ3 問い合わせる (⇒60ページ)

ステップ1 確認する

プリンタでトラブルが発生した場合は、最初に以下の点を確認してください。

ハードウェアのチェック項目

- **1** AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、電源プラグが壁の電源コンセントに差し込まれている(⇒『セットアップシート』)。
- **2** プリンタの電源がオンになっている(⇒『セットアップシート』)。
- 3 コンピュータの電源がオンになっており、オペレーティングシステムが起動している。
- **4** プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある(⇒『セットアップシート』)。
- 5 カラーカートリッジ(商品コード 19、20)が左のホルダーに、ブラックカートリッジ(商品コード 48、50、55)またはフォトカートリッジ(商品コード 90)が右のホルダーに正しく取り付けられている(⇒『セットアップシート』)。
- $\mathbf{6}$ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- 7 USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている (⇒『セットアップシート』)。
- **8** プリンタがキーボードや USB ハブなどのその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。
- 9 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。

ソフトウェアのチェック項目

- 1 エラーメッセージが表示されていない。表示されている場合はその指示に従います。
- 2 印刷をキャンセルし (⇒ 74 ページ)、開いているアプリケーションをすべて閉じてからコンピュータを再起動した。
- **3** Readme に書かれていることを確認した。
- **4** プリンタソフトウェアが正しくインストールされていることを確認した。

Windows ⇒ 44 ページの「プリンタのチェック方法 - Windows」

Macintosh ⇒ 45 ページの「プリンタのチェック方法 - Macintosh」

プリンタのチェック方法 - Windows

 選択したときにLexmark Z700-P700 Seriesが示されることを確認します。 表示されない場合はプリンタソフトウェアをト』)。 [スタート] メニューから([コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] →)* [プリンタと FAX] を選択します。 [プリンタと FAX] フォルダの中のアイコンを確認します。 同じポートのプリンタのアイコンが複数表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。 2 [プリンタ] フォルダの中のアイコンを確認します。 示されている場合は、プリンタソフトウェアをアおします(⇒本表の「プリンタポートが正しく設
ト』)。 [スタート] メニューから([コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア] →)* [プリンタと FAX] を選択します。 [プリンタと FAX] フォルダの中のアイコンを確認します。 - 同じポートのプリンタのアイコンが複数表記してンストールしてからインストールしてからアンインストールした。	1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。 2 [プリンタ] フォルダの中のアイコンを確認します。 示されている場合は、プリンタソフトウェアをアおします(⇒本表の「プリンタポートが正しく設
パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] →)* [プリンタと FAX] を選択します。 [プリンタと FAX] フォルダの中のアイコンを確認します。 - 同じポートのプリンタのアイコンが複数表示 ンインストールしてからインストールしなる 定されているか」、49ページの「アンインス	ンタ]を選択します。 2 [プリンタ] フォルダの中のアイコンを確認します。 示されている場合は、プリンタソフトウェアをアおします(⇒本表の「プリンタポートが正しく設
	ストール (コンピュータから削除) する」)。
$(\mathring{\mathcal{T}}_{A})$ \rightarrow $(\mathring$	 【スタート】メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。 【プリンタ】フォルダで Lexmark Z700-P700 Series のアイコンを右クリックします。 表示されるメニューで [プロパティ] を選択します。 [詳細] タブ (Windows 2000 の場合は[ポート] タブ)をクリックします。 印刷先のポートが USB になっていることを確認します。 USB が表示されない場合は、プリンタソフトウェアをアンインストールしてからインストールしなおします (Windows 98/Me のみ)。
- USB になっていない場合は、リストから選	Ì
[スタート $]$ メニューから($[$ コントロール パネル $]$ → $[$ プリンタとその他のハードウェ $]$ $]$ →) * $[$ プリンタと FAX $]$ を選択します。 $[$ プリンタと FAX $]$ フォルダの中の Lexmark Z700-P700 Series のアイコンに チェックマークがついていることを確認します。 $]$ - ついていない場合は Lexmark Z700-P700 Series のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで $[$ 通常使うプリンタに設定 $]$ をクリックします。 $]$ Lexmark Z700-P700 Series のアイコンをクリックし、 $[$ プリンタのタスク $]$ メニューに $[$ [印刷の一時停止 $]$ が表示されていることを	 6 [OK] をクリックします。 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。 2 [プリンタ] フォルダで Lexmark Z700-P700 Series のアイコンを右クリックします。 3 表示されるメニューで以下の項目を確認します。 - [通常使うプリンタに設定] にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。 - [一時停止] にチェックマークがついていない。ついている場合は、クリックしてチェックマークをはずします。
	パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] →)* [プリンタと FAX] を選択します。 [プリンタと FAX] フォルダの中の Lexmark Z700-P700 Series のアイコンに チェックマークがついていることを確認し ます。 - ついていない場合は Lexmark Z700-P700 Series のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] をクリックします。 Lexmark Z700-P700 Series のアイコンをクリックし、[プリンタのタスク] メニューに

^{*} Windows XP Home Edition をお使いの場合は ()* 内の操作も必要です。

プリンタのチェック方法 - Macintosh

チェック 項目	Mac OS X	Mac OS 9
インストールが 終了しているか	 1 ハードディスクのアイコン→「ライブラリ」フォルダ→「Printers」フォルダ→「Lexmark」フォルダの順にダブルクリックします。 2 「Lexmark」フォルダに「Z700-P700 Series Utility」アイコンがあることを確認します。 アイコンがない場合はプリンタソフトウェアをインストールします(⇒『セットアップシート』)。 	 1 アップルメニューからコントロールパネルを選択します。 2 コントロールパネルに「Z700-P700 Series Control Panel」が表示されていることを確認します。 表示されない場合はプリンタソフトウェアをインストールします(⇒『セットアップシート』)。
システムに正し く追加されてい るか	USB ケーブルがブリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されていることを確認してから以下の操作を行います。 1 「Dock」の「Finder」アイコンをクリックします。 2 「アプリケーション」ボタンをクリックします。 3 「ユーティリティ」フォルダ→「プリントセンター」アイコンの順にダブルクリックします。 4 「プリンタリスト」に「Z700-P700 Series」が表示されている)** ことを確認します。 - 太字になっていない(丸印がついていない)** 場合は「Z700-P700 Series」をクリックしてハイライトし、(メニューバーから「プリンタ」を選択して)** 「デフォルトにする」をクリックします。 5 プリンタ名が表示されない場合は「プリンタを追加」をクリックし、ポップアップメニューから USBを選択します。リストに「Z700-P700 Series」があれば選択して「追加」をクリックします。 - 「Z700-P700 Series」が見つからない場合は、プリンタソフトウェアをインストールしなおしてください。	 アップルメニューからセレクタを選択します。 セレクタの左のボックスで「Z700-P700 Series」のアイコンをクリックします。 アイコンが表示されない場合はプリンタソフトウェアをアンインストールしてからインストールしなおしてください。 セレクタの右の「接続:」ボックスに「Z700-P700 Series」のアイコンが表示されていることを確認します。 アイコンが表示されない場合は USB ケーブルがしっかりと接続されていることを確認してから、手順2と3を繰り返します。
プリンタが動作 可能な状態に なっているか	1 「プリンタリスト」で「Z700-P700 Series」をクリックしてハイライトします。 - プリンタソフトウェアが複数インストールされている場合は、(メニューバーから「プリンタ」を選択し、)** 「デフォルトにする」をクリックします。 2 メニューバーから「プリンタ」を選択し、「ジョブを表示」をクリックします。 3 (メニューバーから「キュー」を選択し、)** 以下の操作を行います。 - メニューに「ジョブを開始」が表示されている場合はクリックします。 - 印刷ジョブが「保留」になっている場合は選択し、「再開」をクリックします。	 デスクトッププリンタ (デスクトップの「Z700-P700 Series」アイコン)をクリックしてハイライトします。 メニューバーから「プリンタ」を選択し、以下の項目を確認します。 「省略時プリンタに指定」にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。 「プリントキューの開始」にチェックマークがついている。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。

^{**} Mac OS X v10.1.5 をお使いの場合は ()** 内の操作も必要です。

ステップ2 調べる

以上の操作を行ったあとでもトラブルが解消しない場合は、以下を参照してトラブルに対処してください。

プリンタのセットアップが完了できない (⇒ 47 ページ)

プリンタソフトウェアが正しくはたらいていないように見える (⇒ 48 ページ)

プリンタが動作しない (⇒50ページ)

プリンタは動作するが印刷しない (⇒ 51 ページ)

印刷に時間がかかる (⇒ 52 ページ)

用紙が送り込まれない (⇒53ページ)

普通紙以外の用紙にうまく印刷できない (⇒ 54 ページ)

印刷品質に満足できない (⇒55ページ)

エラーメッセージが表示されている (⇒ 57 ページ)

ボタンが点滅している (⇒ 58 ページ)

コンピュータが反応しない (⇒59ページ)

■ プリンタのセットアップが完了できない

症状	Windows	Macintosh
新しいハード ウェアの追加 ウィザードが表 示されない	1 USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されていることを確認します。 2 コンピュータを再起動します。	
ソフトウェアの インストール画 面が表示され ない	 43ページの「ハードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。 コンピュータを再起動します。 [キャンセル]をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。 すべてのアプリケーションを閉じます。 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。 ソフトウェアのインストール画面が表示されない場合はさらに以下の操作を行います。 [スタート]メニューで [マイ コンピュータ]をクリックします。OS によってはデスクトップの[マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。 [マイ コンピュータ] ウィンドウで CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。 CD-ROM ドライブの内容が表示された場合はsetup アイコンをダブルクリックします。 ポセットアップシート - Windows 』の「ソフトウェアをインストールする」の手順5からあとの操作を行います。 	 すべてのアプリケーションを閉じます。 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。 デスクトップの Lexmark Z700-P700 Series CD アイコンをダブルクリックします。 CD フォルダで Install アイコンをダブルクリックします。 『セットアップシート - Macintosh』の「ソフトウェアをインストールする」の「Mac OS X」の手順 6 または「Mac OS 9.0.4-9.2.2」の手順 4 からあとの操作を行います。
「接続されてい るプリンタはあ りません」画面 が表示される	1 43 ページの「ハードウェアのチェック項目」をもう一度確認します。2 [続ける] をクリックします。Windows XP では [次へ] をクリックします。	
アライメント調整テストパター ンが印刷されない	1 43 ページの「ハードウェアのチェック項目」をもう 2 エラーメッセージが表示されている場合は指示に従	
給紙ボタンが点 滅している	 エラーメッセージが表示されている場合は指示に従 用紙切れの場合は用紙を追加し、給紙ボタンを押し 紙づまりが発生している場合は53ページの「紙づま取り除いてください。 上記以外の場合は、58ページの「ボタンが点滅してださい。 	ます。 まりが発生した」を参照して、紙づまりを
通信に関するエ ラーメッセージ が表示される	1 43ページの「ハードウェアのチェック項目」をもっ 2 確認後も印刷時にメッセージが表示される場合は 44 ピュータから削除)する」を参照してプリンタソフ から、インストールしなおします。	9ページの「アンインストール(コン

症状	Windows	Macintosh
Classic 環境へ のインストール が終了しない		(Mac OS X のみ) Mac OS 9 で起動してから Mac OS 9 用の プリンタソフトウェアをインストールし ます (⇒『セットアップシート』)。

プリンタソフトウェアが正しくはたらいていないように見える

以下のような症状が現れた場合は、プリンタソフトウェアが正しくインストールされなかった可能性があります。

Windows

- [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) を選択したときに [Lexmark Z700-P700 Series] が表示されない。または [Lexmark Z700-P700 Series] は表示される が、右横にソフトウェア名が表示されない。
- [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) を選択したときに [Lexmark Z700-P700 Series] の右横に表示されるソフトウェアを選択しても起動しない。

以上の場合は、プリンタに同梱の『セットアップシート』の手順に従って、ソフトウェア CD からプリンタソフトウェアをインストールします。

- プリンタとコンピュータ間の通信に問題があるというメッセージが表示される。
- Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビのメインウィンドウでインクレベルのグラフィックスが淡色表示になっている。
- 用紙切れなどのエラーメッセージや、印刷の進行状況に関する情報がコンピュータの画面に表示されない。

43 ページの「ハードウェアのチェック項目」を確認したあとでも以上の症状が現れる場合は、49 ページの手順でプリンタソフトウェアをコンピュータから削除(アンインストール)してからインストールしなおします。

Macintosh

- デスクトップにプリンタフォルダのアイコンがない。
- 印刷しようとすると、通常使用するプリンタがないというメッセージが表示される。
- 「この書類はプリントできません」というメッセージが表示される。
- 「プリンタとの通信に問題があります」というメッセージが表示される。

Mac OS X

●「プリンタリスト」に「Z700-P700 Series」が表示されない。

Mac OS 9

- デスクトッププリンタ(デスクトップの「Z700-P700 Series」アイコン)が表示されない。
- セレクタの左のボックスに「Z700-P700 Series」のアイコンが表示されない。

43 ページの「ハードウェアのチェック項目」を確認したあとでも以上の症状が現れる場合は、49 ページの手順でプリンタソフトウェアをコンピュータから削除(アンインストール)してからインストールしなおします。

アンインストール(コンピュータから削除)する **Windows Macintosh** 方法1 方法 1 1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 2 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットし ます。 **3** [ライセンス契約、その他のメニューを開く] の をクリックします。 ブルクリックします。 4 表示されるメニューで「ソフトウェアのアンインス トール〕をクリックします。 インストーラ画面が表示されます。 4「アンインストール」をクリックします。 フトウェアのインストール ○ ⊝ ○ Lexmark Z700-P700 Series インストール LEXMARK 【インストール】をクリックすると、ソフトウェアをインストールします。この場合、ライセンス要彰に 同館したことになります。 右のボタンをクリックすると、プリンタドライバをインストール します。この場合、ライセンス契約に同意したことになります。 インストール / 同意する 2 ユーザーズガイドの表示(() ライセンス契約、その他のメニューを勝く () ライセンス契約が開K ユーサーズガイド(PDF) 初開K インストールΦ) ライセンス契約を表示します ライセンフ部的の事 「アンインストールプログラム」が見つからないという メッセージが表示された場合は、アンインストールの必 Adobe社のAcrobat Readerを起動して、「ユーザーズガイド」 を表示します。 ユーザーズガイド 要はありません。 (終了) 方法2 **5**「OK」をクリックします。 1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。

2 [X9-1] X = 1 - 100 [TY = 100] (OS)によっては「プログラム]) \rightarrow [Lexmark Z700-P700 Series] → [Lexmark Z700-P700 Series のアン インストール〕を選択します。



3 アンインストールを開始するダイアログボックスで [はい] をクリックします。



4 [Windows を再起動する] をクリックして Windows を 再起動します。



- 2 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットし
- **3** Mac OS X をお使いの場合は Z700-P700 Series CD ア イコンをダブルクリックしたあと Install アイコンをダ



6 コンピュータを再起動します。

方法2

- 1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。
- 2 デスクトップで「Z700-P700 Series プリンタ」フォル ダをダブルクリックします。



3「Z700-P700 Series Uninstaller」アイコンをダブルク リックします。



- 4「アンインストール」をクリックします。
- **5**「OK」をクリックします。
- 6 コンピュータを再起動します。

インストールする

- プリンタに同梱の『セットアップシート』の手順に従って、ソフトウェア CD からインストールし
- Lexmark のホームページ(www.lexmark.co.jp)からプリンタソフトウェアをダウンロードすることも できます。

■ プリンタが動作しない

症状	Windows	Macintosh
プリンタの電源	以下の点を確認してください。	
が入らない	● AC アダプタの電源部がプリンタの AC アダプ? プラグが電源コンセントに差し込まれている。	夕接続部にしっかりと差し込まれており、電源
	● 電源コンセントが正常に機能している。他の家 家電製品が正常に動作するか確認してください	
	AC アダプタの接続と電源コンセントを確認した_ カスタマーコールセンター(⇒ 60 ページ)に連絡	
プリンタの電源	1 43ページの「ハードウェアのチェック項目」	をもう一度確認します。
が入っているの	2 43ページの「ソフトウェアのチェック項目」	をもう一度確認します。
に動作しない		Mac OS X をお使いの場合
通信に関するエ ラーメッセージ が表示される 印刷の進行状況		3 プリントセンターを開き (⇒ 45 ページの「システムに正しく追加されているか」)、「プリンタリスト」から「Z700-P700 Series」を選択して「削除」をクリックします。
に関する情報が 表示されない		4 「プリンタを追加」をクリックし、ポップ アップメニューで「USB」を選択します。
		5 リストから「Z700-P700 Series」を選択して 「追加」をクリックします。
	以上を確認したあとでテストページが印刷できる 印刷する」)。	か確認します(⇒ 73 ページの「テストページを
	- テストページが印刷された場合はプリンタに ションのマニュアルでトラブルシューティン	
	テストページが印刷されない場合は、51 ペ してください。	ージの「テストページが印刷されない」を参照

■ プリンタは動作するが印刷しない

症状	Windows	Macintosh
アライメント調	以下の点を確認してください。	
整テストパター ンが印刷され	両方のプリントカートリッジからプリントへ。(⇒『セットアップシート』)。	ッドを保護しているテープが取り除かれている
ない	● カートリッジが正しく取り付けられている(= (Macintosh)の「プリントカートリッジを交換	
	• 給紙口に用紙が正しくセットされており、無理	里に押し込まれていない。
テストページが	以下の点を確認してください。	
印刷されない	● プリントカートリッジが正しく取り付けられて	ている (⇒『セットアップシート』)。
	• 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理が送り込まれない」)。	里に押し込まれていない(⇒ 53 ページの「用紙
	● 紙づまりが発生していない(⇒53ページの「	紙づまりが発生した」)。
	印刷を一時停止していない (⇒ 44 ページの「プリンタのチェック方法 - Windows」)。	 プリントキューを停止していない (⇒ 45 ページの「プリンタのチェック方法 - Macintosh」)。
	以上を確認したあとでテストページが印刷できる 印刷する」)。	- らか確認します(⇒ 73 ページの「テストページを -
	テストページが印刷できない場合は、以下も参照	してください。
	- 本表、次の項目の「プリンタは動作するが	何も印刷しない」
	- 48ページの「プリンタソフトウェアが正し	
	- 50ページの「プリンタの電源が入っている - 52ページの「印刷に時間がかかる」	のに動作しない」
プリンタは動作	以下の点を確認してください。	
するが何も印刷 しない	両方のプリントカートリッジからプリントへッ (⇒『セットアップシート』)。	ッドを保護しているテープが取り除かれている。
	● プリントカートリッジのノズルがつまっていた (Macintosh)の「ステップ2ノズルを清掃する	- •
	● Lexmark Z700-P700 Series を [通常使うプリンタに設定] にしてある (⇒ 44 ページの「プリンタのチェック方法 - Windows」)。	 Z700-P700 Series を「デフォルトのプリンタ」(Mac OS X) または「省略時プリンタに指定」(Mac OS 9) にしてある(⇒ 45 ページの「プリンタのチェック方法 - Macintosh」)。

印刷に時間がかかる

症状	Windows	Macintosh
印刷に時間がか	● 開いている不要なアプリケーションを閉じます	f .
かる	印刷するドキュメントを調べます。写真やグラは、テキストのみのドキュメントに比べて印刷きなドキュメントおよび背景画を含むドキュメ	別に時間がかかります。またファイルサイズの大
	• 別のドキュメントを印刷中でないか調べます。 行中の印刷ジョブを完了するまで、次のドキ:	
	● プリンタの設定画面で印刷品質を「標準」また 択すると印刷結果は向上しますが、印刷に時間	
		Mac OS X をお使いの場合
		● Mac OS X v10.1 より前のバージョンをお使いの場合はアップグレードすることをお勧めします。

■用紙が送り込まれない

症状	Windows Macintosh
用紙が正しく送	以下の点を確認してください。
り込まれない	● インクジェットプリンタ用の専用紙を使用している。
用紙が重なって	● 用紙の先端が曲がったり折れたりしていない。
送り込まれる	● 用紙がプリンタ内につまっていない(⇒本表、「紙づまりが発生した」)。
用紙が斜めに送 り込まれる 	ハガキなど小さいサイズの用紙の場合は、給紙口に少なくとも 10 枚程度の用紙がセットされている。
	● 給紙口に容量を越える用紙をセットしていない。給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。
	● 給紙口に無理に用紙を押し込んでいない。A4 サイズの用紙の場合は、先端が用紙サポーターから少しはみ出します。
	● 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセットされている。
	● プリンタが平らな場所に設置されている。
	● 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが、プリンタの設定画面で選択されている。
	● 用紙送り用のローラーが汚れていない(⇒ 54 ページの「ローラー清掃の手順」)。
普通紙以外の用 紙が送り込まれ	普通紙が問題なく給紙されるかどうか確認してください。普通紙が問題なく給紙される場合は、以下の点を確認してください。
ない	● プリンタが対応している用紙のサイズを使用している。
	• 用紙を給紙口の右側にそろえ、用紙ガイドを用紙の幅に合わせた。
	• 給紙口にセットした用紙のサイズおよび種類が、プリンタの設定画面で選択されている。
	● 用紙がつまっていない (⇒本表、「紙づまりが発生した」)。
	● 用紙送り用のローラーが汚れていない(⇒ 54 ページの「ローラー清掃の手順」)。
封筒が送り込ま れない	普通紙が問題なく給紙されるかどうか確認してください。普通紙が問題なく給紙される場合は、以下の点を確認してください。
	• プリンタが対応している封筒のサイズを使用している。
	● 封筒を給紙口の右側にそろえ、用紙ガイドを封筒の幅に合わせた。
	• 給紙口にセットした封筒のサイズが、プリンタの設定画面で選択されている。
	● アプリケーションが封筒印刷に対応している(⇒アプリケーションのマニュアル)。
	● 封筒がつまっていない (⇒本表、「紙づまりが発生した」)。
	● 用紙送り用のローラーが汚れていない(⇒ 54 ページの「ローラー清掃の手順」)。
紙づまりが発生	以下の手順で用紙を取り除いてください。
した	1 電源ボタンを押してプリンタの電源をいったんオフにしたあと、再びオンにします。
	用紙が自動的に排出されます。
	用紙が自動的に排出されない場合は、次の操作を行います。
	2 再度プリンタをオフにします。
	3 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。用紙がプリンタ内部にあって届かない場合は、フロントカバーを開いてプリンタ前面から用紙を引き抜きます。
	4 フロントカバーを閉じます。
	5 電源ボタンを押してプリンタの電源をオンにします。

■ 普通紙以外の用紙にうまく印刷できない

症状	Windows	Macintosh
フォトペーパー	以下の点を確認してください。	
や OHP フィル	● インクジェットプリンタ用の専用紙を使用して	ている。
│ムが互いにくっ │つく	● 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットした	Ξ.,
	● プリンタの設定画面で適切な設定値を選択した	Ξ.
	● フォトペーパーや OHP フィルムは排出後、す から重ねた。	ぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いて
		Mac OS 9 をお使いの場合
		「プリント」ダイアログで「インクの乾燥を 待つ」を設定してみます。
印刷結果に白い	以下の点を確認してください。	
すじが入る	● 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットした	Ξ.
	● プリンタの設定画面で印刷品質を「高品質」a	または「最高品質」に設定した 。
	● ノズルを清掃した(⇒ 21 ページ(Windows)、 を清掃する」)。	39 ページ(Macintosh)の「ステップ2ノズル

ローラー清掃の手順

- **1** 市販のクリーニングシートを準備します。
- **2** プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 3 クリーニングシートの保護紙をはがします。
- **4** クリーニングシートの粘着面を手前に向けて、給紙口の右端にあわせてセットします。
- **5** 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、クリーニングシートの幅にあわせます。
- **6** 給紙ボタンを押して、クリーニングシートをプリンタ内に送り込みます。
- 7 給紙ボタンをもう一度押して、クリーニングシートを排出します。
- **9** 手順5から手順7を繰り返します。

| 印刷品質に満足できない

症状	Windows	Macintosh
色がかすれて いる	● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっている可能性があります。プリントカ リッジを交換してください(⇒ 16 ページ(Windows)、34 ページ(Macintosh)の「フ カートリッジを交換する」)。	
画面の色と異 なる	● 異なるメーカーの用紙を使用してみます。用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色が若干変化します。	
	ハブや他の装置(スキャナやファクシミリなに接続します。	ど)を経由せずに、プリンタを直接コンピュータ
	● ノズルを清掃します(⇒ 21 ページ(Window: ルを清掃する」)。	s)、39 ページ(Macintosh)の「ステップ2ノズ
		善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふ ページ(Macintosh)の「ステップ3ノズルと接触
	● プリンタの設定画面の [オプション] メ ニューから [詳細設定] を選択し、[カラー パレット] を手動で設定してみます(⇒67	● 「プリント」ダイアログの「カラー設定」で 「カラーパレット」に「フォト」を設定しま す。
	ページの「[オプション] メニュー」)。	Mac OS 9 をお使いの場合
		 「ColorSync によるカラーマッチング」を行 う場合は「プリンタプロファイル」と「レン ダリング」を選択します。
印刷が濃すぎる	以下の点を確認してください。	
インクがにじむ	• 用紙がまっすぐでしわがない。	
	インクが乾いてから用紙を扱う。	
	• プリンタの設定画面の用紙の種類および用紙 している。	サイズの設定が、給紙口にセットした用紙と一致
	• プリンタの設定画面で用紙の種類に適した印刷	刷品質が選択されている。
	● ノズルを清掃した(⇒ 21 ページ(Windows) を清掃する」)。	、39 ページ(Macintosh)の「ステップ2ノズル
	● ノズルと接触面のインクをふき取った(⇒ 22 「ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取	セページ (Windows)、40 ページ (Macintosh) の限る」)。
写真が予想通り	以下の点を確認してください。	
に印刷されない	● インクジェットプリンタ用のフォトペーパー	/ 光沢紙を使用している。
	● プリンタの設定画面で用紙の種類に適した印刷品質が選択されている。	
	● 用紙の種類に「フォトペーパー/光沢紙」を過	選択している。
	プレビューメニューでどのように印刷され	ン(余白)、イメージサイズなどを調節し、印刷
縦の線が波打っ	• 印刷品質を上げます。	
ている	● プリントヘッドのアライメント調整をします (Macintosh)の「ステップ 1 プリントヘッド	
	● ノズルを清掃します(⇒ 21 ページ(Window ルを清掃する」)。	s)、39 ページ(Macintosh)の「ステップ2ノズ
		善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふ ページ(Macintosh)の「ステップ3ノズルと接触

症状	Windows Macintosh	
文字が化ける 文字が抜ける	 Lexmark Z700-P700 Series を [通常使うプリンタに設定] (Windows) にしてあることを確認します (⇒ 44ページの「プリンタのチェック方法 - Windows」)。 Z700-P700 Series を「デフォルトのプリンタ」(Mac OS X) または「省略時プリンタに指定」(Mac OS 9) にしてあることを確認します (⇒ 45ページの「プリンタのチェック方法 - Macintosh」)。 	
	● ノズルを清掃します(⇒ 21 ページ(Windows)、39 ページ(Macintosh)の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。	
	● ノズル清掃を実施したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒ 22 ページ(Windows)、40 ページ(Macintosh)の「ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る」)。	
文字の形や並び かたがくずれて	● 印刷をすべてキャンセルしてあらたに印刷しなおします (⇒ 74 ページの「印刷をキャンセルする」)。	
いる	● プリントヘッドのアライメント調整をします(⇒ 19 ページ(Windows)、37 ページ (Macintosh)の「ステップ 1 プリントヘッドのアライメントを調整する」)。	
	● ノズルを清掃します(⇒ 21 ページ(Windows)、39 ページ(Macintosh)の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。	
	● ノズル清掃を実施したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒ 22 ページ(Windows)、40 ページ(Macintosh)の「ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る」)。	
文字やグラ フィックスに白	● 用紙の印刷面を手前に向けて正しくセットしてあること、プリンタの設定画面で適切な設定値 が選択されていることを確認します。	
いすじが入る	• プリンタの設定画面で印刷品質を「高品質」または「最高品質」に設定します。	
	● ノズルを清掃します(⇒ 21 ページ(Windows)、39 ページ(Macintosh)の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。	
	● ノズル清掃を実施したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒ 22 ページ(Windows)、40 ページ(Macintosh)の「ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る」)。	
ページが汚れる	● 排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねてください。	
	● ノズルを清掃します(⇒ 21 ページ(Windows)、39 ページ(Macintosh)の「ステップ 2 ノズルを清掃する」)。	
	● ノズル清掃を実施したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります(⇒ 22 ページ(Windows)、40 ページ(Macintosh)の「ステップ 3 ノズルと接触面のインクをふき取る」)。	
	Mac OS 9 をお使いの場合	
	● 「プリント」ダイアログで「インクの乾燥を 待つ」を設定してみます。	
ページに濃淡の	● 印刷品質を上げます。	
縞が現れる	● ハブや他の装置(スキャナやファクシミリなど)を経由せずに、プリンタを直接コンピュータ	
断続的に印刷さ れる	に接続します。	
100	Mac OS 9 をお使いの場合	
	● 「バックグラウンド印刷」をオフにしてみます。	

症状	Windows			Macintos	h
ページの上下左 右の印刷品質が	フチなしで印刷しない場合は、以下のマージンを確保してください。				
よくない		位置	最但	限のマージン	
		左右	• A4 サイズの用紙	の場合 3.37 mm 以上	
			A4 サイズ以外の	用紙の場合 6.35 mm 以上	
			● 封筒の場合 3.175	5 mm 以上	
		上	1.7 mm 以上		
		下	• モノクロ印刷の場	景合 12.7 mm 以上	
			カラー印刷の場合	計19.0 mm 以上	

■ エラーメッセージが表示されている

メッセージ	Windows	Macintosh		
紙づまり	53 ページの「紙づまりが発生した」を参照して紙づまりを取り除いてください。			
インクが残り少な くなった	新しいプリントカートリッジを購入してください (23 ページまたは 41 ページの「プリントカートリッジの購入方法」)。			
	取り付けかたについては 16 ページ(Windows) リッジを交換する」を参照してください。	、34 ページ(Macintosh)の「プリントカート		
プリンタとコン ピュータ間の	1 破損していない USB ケーブルを使用しており、プリンタとコンピュータの両方にしっかり と接続されていることを確認します。			
通信に問題がある	2 確認後もトラブルが解決しない場合は、48 ページの「プリンタソフトウェアが正しくはたらいていないように見える」を参照してプリンタソフトウェアをインストールしなおしてください。			
「Finder は指示を		(Mac OS 9 のみ)		
必要としています」		1 アプリケーションメニュー(画面右上の隅 にあるアイコン)から Finder を選択しま す。		
		2 表示されるエラーメッセージの指示に従ってトラブルに対処します。		
「この書類はプリン		(Mac OS 9 のみ)		
トできません」		プリンタソフトウェアが正しくインストール されていません。		
		48 ページの「プリンタソフトウェアが正しくはたらいていないように見える」を参照してプリンタソフトウェアをインストールしなおしてください。		

ボタンが点滅している

症状	Windows	Macintosh				
給紙ボタンが点 滅している						
	用紙切れか、紙づまりが発生しています。					
	• 用紙切れの場合は、以下の手順で用紙を補給し (1) 給紙口に用紙を押し込まないようにセット					
	(2) 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょり せます。	こつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わ				
	(3) 給紙ボタンを押します。					
	● 紙づまりの場合は、53ページの「紙づまりが	発生した」を参照して紙づまりを取り除きます。				
電源ボタンが 2 回または 4 回ずつ間をおいて点滅している						
	カートリッジキャリアが停止しています。					
	1 画面にメッセージが表示されていないか確認し	します。表示されていたら指示に従います。				
	2 電源ボタンを押してプリンタの電源をオフにし	します。				
	3 フロントカバーを開き、キャリアの動きを妨り	げているものを取り除きます。				
	4 プリンタの電源をオンにします。用紙送りに ページの「用紙が送り込まれない」を参照して					
電源ボタンが 1	プリントカートリッジの回路がショートしていま	ं क				
回の点滅と2回連続の点滅を繰	1 フロントカバーを開き、カラーカートリッジで	を取り外します。				
連続の点滅を繰 り返す	2 フロントカバーを閉じます。	N. 50 07 1 Nd 12 14 15				
	- ボタンが点滅しない場合はカラーカートリ	ッンに問題かめります。 ートリッジを取り外し、カラーカートリッジを元				
	の位置に取り付けます。	一トラックを取り外し、カラーカートラックをル				
	- ボタンが点滅しない場合はブラックカート	リッジに問題があります。				
	- ボタンが点滅し続ける場合は両方のプリン	トカートリッジに問題があります。				
	3 問題のあるプリントカートリッジを新しいプ! または 41 ページの「プリントカートリッジの (Macintosh) の「プリントカートリッジを交!	購入方法」、16 ページ(Windows)、34 ページ				

■ コンピュータが反応しない

症状	Mac OS 9			
印刷中にコン	1 プリンタの電源をいったんオフにしてからオンにします。			
ピュータが反応	2 コンピュータを再起動します。			
しなくなった				
再起動後も反応 しない	操作不能になる前に印刷中または印刷待ち状態にあったプリントファイルをプリンタソフトウェ アが印刷しようとして、再度、反応しなくなることがあります。			
	このような状態を回避するには以下のいずれかの操作を行います。			
	方法 1			
	1 プリンタが接続された USB ケーブルをコンピュータから取り外します。			
	2 コンピュータを再起動します。			
	3 デスクトッププリンタ(デスクトップの「Z700-P700 Series」アイコン)をダブルクリックします。			
	4 プリントファイルを選択して「ゴミ箱」ボタンをクリックします。			
	5 プリンタが接続された USB ケーブルをコンピュータに接続します。			
	方法 2			
	1 プリンタとコンピュータの電源をオフにします。			
	2 shift キーを押しながらコンピュータの電源をオンにします。			
	Mac OS 画面に「機能拡張はインストールされません」 というメッセージが表示されるまで shift キーを押し続けます。			
	3 表示されたら shift キーを放します。			
	4 デスクトップの「Z700-P700 Series」アイコン(休止中のため X 印がついている)をダブルクリックします。			
	5 すべてのプリントファイルを選択して「ゴミ箱」にドラッグします。			
	6 プリンタの電源をオンにしてから、コンピュータを再起動して拡張機能を使用できるようにします。			

ステップ3 問い合わせる

付属のマニュアルおよびヘルプに沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03 - 6670 - 3091

FAX: 03 - 6670 - 3092

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時:FAX は 24 時間受付)

ご協力のお願い

● 電話でお問い合わせいただく場合

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。

● FAX でお問い合わせいただく場合

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。


5 知っておきたい使いかた

5•1 ユーザーズガイド (PDF) を開く


Windows 版(本書)、Mac OS 9 版、および Mac OS X 版の『ユーザーズガイド』があります。Macintosh 版『ユーザーズガイド』では、普通紙以外の用紙に印刷する場合など、さまざまな印刷方法を説明しています。

『ユーザーズガイド』は PDF と呼ばれるファイル形式です。PDF 形式のドキュメントを開くには、アドビシステムズ社の Acrobat Reader が必要です。最新の Adobe Acrobat Reader 日本語版はアドビシステムズ社のホームページ(http://www.adobe.co.jp)から無料でダウンロードすることができます。

Windows



1 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。



2 [ユーザーズガイドの表示] の [**?**] をクリックします。



3 Adobe Acrobat Reader がコンピュータにインストールされていない場合は、Adobe Acrobat Reader 英語版をインストールするというメッセージが表示されます。

Adobe Acrobat Reader 日本語版をインストールしたい場合は [キャンセル] をクリックして、別途インストールします。

Macintosh

以下の説明には Mac OS X で表示される画面を使用します。

1 お使いのシステムに Adobe Acrobat Reader 日本語版をインストールします。



2 デスクトップで「Z700-P700 Series プリンタ」 フォルダをダブルクリックします。



3 Z700-P700 Series Users Guide.pdf アイコンを ダブルクリックします。

メモ: Adobe Acrobat Reader がコンピュータにインストールされていない場合は、『ユーザーズガイド』を開こうとするとエラーメッセージが表示されます。アドビシステムズ社のホームページからダウンロードしない場合は、ソ

ともできます。

フトウェア CD から Adobe Acrobat Reader 英語版をインストールするこ

5・2 ヘルプを開く

Windows

ヘルプファイル









方法 1 Lexmark Z700-P700 Series ソリューション ナビ (⇒ 70 ページ) の [操作の方法] から 項目を選択し、[表示] をクリックします。

方法 2 Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビ(⇒ 70 ページ)の [トラブルシューティング] から項目を選択します。



クリックすると ヘルプが表示さ れます。 マウス^{*}ポインタを置く とポップアップヘルプ が表示されます。 **方法 4** [クイックセレクト] メニューで表示されるダイアログボックスで、 ? をクリックします。

ダイアログボックス上のボタンや設定についての簡単な説明

- **方法 2** 項目をクリックし、キーボードの F1 キーを押します。
- **方法3** プリンタの設定画面の右上にある
 プボタンをクリックし、疑問符のついたマウス ポインタをダイアログの項目上で再びクリックします。
- **方法 4** [クイックセレクト] メニューで表示されるダイア ログボックスで、ステップ名にマウス ポインタを置 きます。

Macintosh

Mac OS X



● ヘルプファイル

- (1)「ページ設定」ダイアログまたは「プリント」ダイアログの ? をクリックします。
- (2) (Mac ヘルプで ? をクリックします。) ** Help Center (ヘルプセンター) の目次で「Lexmark Z700-P700 Series Help」をクリックします。
- ** Mac OS X v10.1.5 をお使いの場合は () ** 内の操作 も必要です。



● ダイアログに関するヘルプ

Z700-P700 Series Control Panel や Utility、作業中に表示されるダイアログで ? をクリックします。

Mac OS 9





● ヘルプファイル

「用紙設定」ダイアログまたは「プリント」ダイアログの $^{\land}$ ルプをクリックします。

● バルーンヘルプ

「ヘルプ」メニューで「バルーン表示」をオンにすると、マウス ポインタを置いたボタンや設定などについての簡単な説明が表示されます。

5・3 プリンタの設定画面を開く - Windows

プリンタの設定画面は以下の方法で開いて、設定変更することができます。開きかたによって変更の適用 範囲が異なります。

アプリケーションから開く

変更後の新しい設定は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在の設定を [設定の保存] メニューで保存し、あとで使用することもできます。



- **1** アプリケーションの [ファイル] メニューから 印刷を実行するメニューを選択します。
- **2** Lexmark Z700-P700 Series が選択されているのを確認します。
- **3** [プロパティ] をクリックします (ボタン名はア プリケーションによって異なります)。



一部のアプリケーションでは、以下の操作を行います。

Windows XP

- **1** アプリケーションの [ファイル] メニューから 印刷を実行するメニューを選択します。
- **2** [詳細設定] をクリックします。

Windows 2000

- **1** アプリケーションの [ファイル] メニューから 印刷を実行するメニューを選択します。
- **2** [プリンタ設定] タブをクリックします。
- **3** 「変更」をクリックします。

■ Windows から開く

変更後の新しい設定はユーザーデフォルト設定として保存されます。アプリケーションから設定を変更しない限り、常にこの設定で印刷されます。

Windows XP


- **1** [スタート] メニューから([コントロール パネル] \rightarrow [プリンタとその他のハードウェア] \rightarrow)* [プリンタと FAX] を選択します。
- **2** Lexmark Z700-P700 Series のアイコンをクリックします。
- **3** [プリンタのタスク] メニューで [印刷設定の選択] を クリックします。
- * Windows XP Home Edition をお使いの場合は ()* 内の操作も必要です。

Windows 98/Me/2000

- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** Lexmark Z700-P700 Series のアイコンを右クリックします。
- **3** 表示されるメニューで [プロパティ] を選択します。 Windows 2000 の場合は [印刷設定] を選択します。

Windows 98/Me では続けて次の操作も行います。


- 4 [プリンタ設定] タブをクリックします。
- **5** [変更] をクリックします。



5・4 プリンタの設定画面を開く - Macintosh

Mac OS X

「ページ設定」ダイアログ



- **1** アプリケーションの「ファイル」メニューから 「ページ設定 ...」を選択します。
- **2** 「対象プリンタ」で Z700-P700 Series を選択します。

用紙サイズ、印刷倍率、 印刷方向を設定します。



「プリント」ダイアログ




アプリケーションの「ファイル」メニューから「プリント ...」を選択します。

印刷部数、印刷範囲、 丁合い印刷、割り付け 印刷、カラー、逆順で 印刷、左右反転印刷、 印刷品質、用紙の種類 の設定を行います。



「用紙設定」ダイアログ





「プリント」ダイアログ



印刷部数、印刷範囲、部 単位印刷、用紙の種類、 印刷品質、小冊子印刷、 ポスター印刷で印刷、割り付け 可刷、逆順で印刷、ック ラウンド印刷の設定を行 います。



5•5 ソリューションナビを開く - Windows

以下の2つの方法で開くことができます。

方法1 デスクトップから開く

[Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビ] アイコンをダブルクリックします。



方法 2 [スタート] メニューから開く

[すべてのプログラム](OS によっては [プログラム]) \rightarrow [Lexmark Z700-P700 Series] \rightarrow [Lexmark ソリューションナビ] の順にクリックします。



操作の方法

普通紙以外の用紙に印刷する場合のヘルプを表示します。

トラブルシューティ ング

プリンタで発生したト ラブルのヘルプを表示 します。

メンテナンス

プリントカートリッジ のメンテナンスに使用 します(⇒ 14 ページ)。

サポート

Lexmark への問い合わ せに必要な情報を入手 できます。

アドバンス

印刷ステータスオプ ションの変更、ソフト ウェアのアップデート、 ネットワークプリンタ の設定などを行います。



現在の状態とインクレベルを表示します。



現在の状態

プリンタの状態を表示します。

検出された用紙の 種類

給紙口にセットされた 用紙の種類を表示しま す。

インクレベル


プリントカートリッジ のインクレベルを表示 します。

5・6 ユーティリティを開く - Macintosh

Mac OS X - Z700-P700 Series Utility

以下の3つの方法で開くことができます。


方法1 「プリンタ」フォルダから開く




(1) デスクトップで「Z700-P700 Series プリンタ」フォルダをダブルクリックします。



(2) 「Z700-P700 Series Utility」アイコンをダブル クリックします。



方法2 「プリント」ダイアログから開く





(2) Z700-P700 Series を選択します。



(3) ポップアップメニューで「プリンタサービス」 を選択します。

(4)「Z700-P700 Series Utility」をクリックします。

方法 3 Finder から開く



Mac OS X がインストールされたディスク→ 「ライブラリ」フォルダ→「Printers」フォルダ →「Lexmark」フォルダ→「Z700-P700 Series Utility」アイコンの順にダブルクリックします。



Mac OS 9 - Z700-P700 Series Control Panel

1 アップルメニューからコントロールパネルを開きます。



2「Z700-P700 Series Control Panel」を選択します。

プリントヘッドのアラ イメント調整、ノズル の清掃などプリント カートリッジをメンテ ナンスするときに使用 します (⇒34ページ)。



プリントカートリッジ のインクレベルを表示 します。

メモ: Z700-P700 Series Control Panel と Z700-P700 Series Utility の画面は同 じ構成です。 ここでは Z700-P700 Series Utility の画面のみを示します。

5•7 テストページを印刷する

Windows

- **1** A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。
- **2** Lexmark Z700-P700 Series ソリューションナビ を開きます (⇒ 70 ページ)。



3 [メンテナンス] をクリックします。



4 [テストページの印刷] をクリックします。

Macintosh

- **1** A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。
- **2** 「Z700-P700 Series Utility」(Mac OS X) または「Z700-P700 Series Control Panel」(Mac OS 9)を開きます (⇒ 71 ページ)。



3 「テスト印刷」をクリックします。

5・8 印刷をキャンセルする

Windows



印刷中のジョブをキャンセルするには [印刷ステータス] 画面で [印刷中止] をクリックします。

待機中の印刷ジョブを含む複数のジョブをキャンセルする場合は以下の操作を行います。

Windows XP

- **1** [スタート] メニューから([コントロール パネル] \rightarrow [プリンタとその他のハードウェア] \rightarrow)* [プリンタと FAX] を選択します。
- **2** Lexmark Z700-P700 Series のアイコンをクリックします。
- **3** [プリンタのタスク] メニューで [印刷ジョブの表示] をクリックします。
- **4** キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

* Windows XP Home Edition をお使いの場合は() * 内の操作も必要です。

Windows 98/Me

- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** Lexmark Z700-P700 Series のアイコンをダブルクリックします。
- **3** キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [印刷中止] を選択します。

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ] メニューから [印刷ドキュメントの削除] を選択します。

Windows 2000

- **1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- **2** Lexmark Z700-P700 Series のアイコンをダブルクリックします。
- 3 キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

Macintosh

Mac OS X

- **1**「Dock」の「Finder」アイコンをクリックします。
- **2** 「アプリケーション」ボタンをクリックします。
- **3** 「ユーティリティ」フォルダ→「プリントセンター」ア イコンの順にダブルクリックします。
- **4** 「プリンタリスト」で「Z700-P700 Series」をクリックしてハイライトします。
- **5** メニューバーから「プリンタ」を選択し、「ジョブを表示」をクリックします。
- **6** (メニューバーから「キュー」を選択し、)** メニューに「ジョブを開始」が表示されている場合はクリックします。
- **7** キャンセルする印刷ジョブを選択して「削除」をクリックします。
- ** Mac OS X v10.1.5 をお使いの場合は() ** 内の操作も必要です。

Mac OS 9

- **1** デスクトッププリンタ (デスクトップの「Z700-P700 Series」アイコン) をダブルクリックします。
- **2** キャンセルするプリントファイルを選択して「ゴミ箱」 ボタンをクリックします。

または、プリントファイルを選択して「ゴミ箱」にドラッグします。


6 デジタルカメラで撮影した写真を印刷する

6・1 メモリカードリーダーについて

Lexmark P700 Series にはメモリカードリーダーが付属しています。ここではメモリカードリーダーとメモリカードの取り扱い方法について説明します。


■ 使用できるメモリカード

本プリンタでは以下のメモリカードが使用できます。



メモリカードをセットする

- 1 プリンタの電源をオンにします。
- **2** メモリカードをプリンタ本体の右側 のスロットにセットします。メモリカードが正しくセットされると、アクセスランプが点滅します。



メモリカードの種類	セット方法
SD カード、マルチメディアカード	製品名の書かれている側がプリンタ側 金属の端子部分がプリンタとは反対側
コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ	製品名の書かれている側がプリンタ側
メモリースティック	金属の端子部分がプリンタとは反対側
スマートメディア	金属の端子部分がプリンタ側

注意: メモリカードを一度に2種類以上セットしないでください。正しくデータを読み込めない場合があります。

■ メモリカードを取り出す

- 1 アクセスランプが点滅していないことを確認します。
- 2 カードをつまんで、取り出してください。

注意: アクセスランプが点滅中はカードをスロットから抜いたり、プリンタの電源を切ったりしないでください。メモリカードのデータが破損する恐れがあります。


6・2 写真をメモリカードからコピーする

以下では Windows をお使いの場合にメモリカードからイメージをコピーする方法を説明します。

Macintoshをお使いの場合は、メモリカードをスロットに差し込むとデスクトップに新しいドライブを示すアイコンが表示されます。アイコンが表示されたあとは、メモリカード上のファイルをフロッピーディスク上のファイルのように使用することができます。メモリカードの使用後は、アイコンを「ごみ箱」にドラッグしてからメモリカードをスロットから取り出します。

ステップ1 メモリカードマネージャを起動する


メモリカードが正しくセットされるとコンピュータの画面に [Lexmark メモリカードマネージャ] が表示されます。



メモ: Lexmark メモリカードマネージャはスタートメニューから有効にすることができます。 [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) \rightarrow [Lexmark フォトセンター] \rightarrow [メモリカードマネージャを有効にする] の順にクリックします。

ステップ2 メモリカードから写真をコピーする

メモリカードマネージャでコピーの方法を選択します。





自動的に写真をコピーしたい場合

1 メモリカードマネージャから [マイピクチャフォルダ内の写真を今日の日付で自動的に保存する] を選択し、[OK] をクリックします。


[マイピクチャ] フォルダの下に新しいフォルダが自動的に作成されます。例えば 2003 年 1 月 4 日に保存した場合 2003-01-04 というフォルダが作成されて、そこにメモリカードに保存してある写真がコピーされます。

各ファイル名は [Lexmark メモリカードマネー ジャ] によって自動的に付けられます。

2 [OK] をクリックします。




Lexmark フォトセンターが開き、写真が表示されます。



フォルダを指定して特定のイメージだけコピーし たい場合

1 メモリカードマネージャから [保存する写真と 保存先を指定する] を選択し、[OK] をクリックします。



2 イメージをコピーするフォルダを指定します。

3 コピーの方法を指定します。

メモ: [コピー後、メモリカード上のファイルを削除する]を選択するとコピーされたメモリカード内のイメージはメモリカードから削除されます。

4 [コピーの開始] をクリックします。



- **5** 新しい名前を付ける場合はファイル名を入力します。
- **6** コピーする場合は [次へ] または [完了] (写 真が 1 枚の場合) を、コピーしない場合は [ス キップ] をクリックします。



7 [OK] をクリックします。




Lexmark フォトセンターが開き、写真が表示されます。

6・3 写真を編集する


以下では Windows をお使いの場合に Lexmark フォトエディタで写真を編集する方法を説明します。

Lexmark フォトエディタで写真を開く


コピー終了後、自動的に Lexmark フォトセンターが起動して、コピーされた写真が表示されます。



1 編集したい写真を見つけます。




2 編集したい写真を右クリックし、[編集] を選択します。




[Lexmark フォトエディタ] に編集したい写真 が表示されます。

■ 写真を切り取る

Lexmark フォトエディタを使って写真を切り取ること(トリミング)ができます。



1 [トリミング] アイコンをクリックします。



2 切り取りたい範囲が枠内に表示されるように、 トリミング枠をドラッグしながら広げます。




3 [OK] をクリックします。




選択された部分が残ります。

■ 赤目を修正する

ストロボを使用してデジタルカメラで人物や動物を撮影した場合、赤目が発生することがあります。 Lexmark フォトエディタを使って赤目を修正することができます。




1 [赤目修正] アイコンをクリックします。



2 修正する部分をドラッグしながら囲みます。

メモ: 修正部分が小さくて選択しにくい場合は [ズーム] で画像を拡大してから選択してください。

メモ: 修正部分の選択をやり直す場合は [キャンセル] をクリックしてから、 再度ドラッグしてください。



3 [OK] をクリックします。 赤目が修正されます。

6・4 写真を印刷する

以下の章を参照して写真の印刷をお楽しみください。

Windows ⇒ 8 ページの「写真を印刷する」

Macintosh ⇒ 25 ページの「写真を印刷する」および 30 ページの「ハガキに写真を印刷する」

6•5 メモリカードリーダーに関するトラブルシューティング

症状	対処方法
メモリカードの 写真がコピーで	• お使いのメモリカードがプリンタに対応していることを確認します (⇒ 76 ページの「使用できるメモリカード」)。
きない	 メモリカードが正しくスロットに差し込まれているか確認します (⇒ 76 ページの「メモリカードをセットする」)。
	メモリカードが正しくスロットに差し込まれた場合、アクセスランプが点滅します。正しく差し込まれているにもかかわらずアクセスランプが点灯しない場合は以下の操作を行います。 本体背面に接続されている USB ケーブルを一度抜いてから、再度しっかりと差し込みます。 コンピュータを再起動します。

プリンタの仕様

■ プリンタの寸法

	用紙サポーターと 排紙トレイを収納 した状態	用紙サポーターを 開き、排紙トレイ を引き出した状態
幅	472 mm	472 mm
奥行	236 mm	375 mm
高さ	152 mm	286 mm
重量	約 2.0 kg(AC アダプタ	・カートリッジを除く)

使用環境

電源オフ時	10 - 43 °C
電源オン時	16 - 32 °C
動作可能湿度	8 - 80 %RH(ハガキ使用の場合:40 - 80%RH)

■ 必要なシステム(2003 年 6 月現在)

お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、Lexmark のホームページのOS 対応表(http://www.lexmark.co.jp/product/oschart.html)にてご確認ください。

	Windows XP	Windows 98/Me	Windows 2000
CPU	Pentium 300 MHz 以上	Pentium 233 MHz 以上	Pentium 233 MHz 以上
メモリ (RAM)	128 MB	64 MB	128 MB
ハードディス クの空き容量	300 MB	250 MB	286MB
ケーブル	USB	USB	USB

	Mac OS X	Mac OS 9.0.4- 9.2.2
CPU	G3、300MHz 以上	G3、300MHz 以上
メモリ (RAM)	128 MB	128 MB
ハードディス クの空き容量	300 MB	40 MB
ケーブル	USB	USB

A	アライメント調整 Macintosh37	え
AC アダプタ接続部 6	Windows19	エラーメッセージ
Adobe Acrobat Reader 61, 62	アライメント調整テストパターンが	インク残量57
	印刷されない51	紙づまり57
С	• •	プリンタとコンピュータ間の通信 に問題がある47, 48, 50, 57
Control Panel	い	で同處がある47, 40, 50, 57
使いかた	一度に何枚も用紙が送り込まれる.53	か
アライメント調整37	色がかすれている	<i>1</i> 3.
ノズル清掃39	インクがにじむ55	カートリッジ
プリントカートリッジの取り 付け35	インク残量メッセージ57	「プリントカートリッジ」を参照
開きかた72	印刷	カートリッジ保管用ホルダー. 17, 34
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	OHP フィルム	カートリッジホルダー6
1	アイロンプリント紙14	紙づまり
•	写真	取り除きかた53
iPhoto25	Mac OS 9	メッセージ57
_	Windows 8	画面の色と異なる55 カラーカートリッジ
L	設定変更	カラーカード・テッシ 商品コード
Lexmark フォトセンター4	Mac OS 969 Mac OS X68	рэц — Т 10, 23, 04, 41
L判	Windows 66	き
L + 1	ハガキ	e
0	Mac OS 9	給紙口
•	Windows	位置
OHP フィルムが互いにくっつく 54	バナー紙13	使いかた5
OHP フィルムに印刷14	封筒13	給紙ボタン
	普通紙	位置5 使いかた5
S	Mac OS 929 Mac OS X24	点滅58
00 + 1	Windows	トラブルシューティング 47, 58
SD カード76	分割拡大13	·
U	ポスター13	2
O	ユーザー定義サイズの用紙14	•
USB ケーブル接続部6	両面13 割り付け13	コンパクトフラッシュ76
Utility	印刷が濃すぎる55	コンピュータが反応しない 59
使いかた	印刷結果に白いすじが入る54	
アライメント調整	印刷に時間がかかる52	U
プリントカートリッジの取り	印刷品質に満足できない55	写真
付け35	印刷品質の向上	印刷
開きかた71	Macintosh37	Mac OS 9 30
	Windows19	Mac OS X 25 Windows 8
あ		設定
アイロンプリント紙に印刷14		Mac OS 9 31
赤目を修正する82		Mac OS X
		Windows

写真の明るさを調整する82	ソリューションナビ	印刷が濃すぎる55
写真を切り取る	使いかた	印刷結果に白いすじが入る 54
使用環境	アライメント調整 19	印刷に時間がかかる 52
使用できるメモリカード76	操作の方法 14, 63	印刷品質に満足できない 55
SD カード	トラブルシューティング63	エラーメッセージが表示されて
コンパクトフラッシュ76	ノズル清掃21 プリントカートリッジの取り	いる57
	付け18	紙づまりが発生した53
スマートメディア76	開きかた70	画面の色と異なる55
マイクロドライブ76) ij C 13 / C	コンピュータが反応しない 59
マルチメディアカード76	.	最初に確認すること 43
メモリースティック76	た	写真が予想通りに印刷されない55
商品コード	₩±. — 1%	縦の線が波打っている 55
カラーカートリッジ16, 23, 34, 41	ダウンロード49	断続的に印刷される 56
フォトカートリッジ16, 23, 34, 41	縦の線が波打っている55	_{め「続い」に印刷される}
ブラック	断続的に印刷される56	
カートリッジ 16, 23, 34, 41		特殊な用紙にうまく印刷でき
プリントカートリッジ23, 41	7	ない54
	•	特殊な用紙を給紙しない53
す	テストパターン	封筒を給紙しない53
7	アライメント調整20, 38	フォトペーパーが互いに くっつく 54
スマートメディア76	ノズル清掃21, 39	**
	テストページ	音 通 紙 以 外 の 円 祇 に つ ま く 印 刷 で きな い
せ	印刷73	普通紙以外の用紙を給紙しない53
۳	印刷されない51	プリンタが動作しない50
接触面のふき取り22, 40	デフォルト設定	プリンタソフトウェアがインス
設定	「標準設定」を参照	トールされていない 48
写真	電源ボタン	プリンタとコンピュータ間の通信
子典 Mac OS 9 31		が正しく行われない 50
Mac OS X 25	位置5	プリンタドライバがインストール
Windows 8	使いかた	されていない 48
ハガキ	点灯16, 34, 47	プリンタの電源が入らない50
Mac OS 9 30	点滅	プリンタは動作しているが印刷さ
Mac OS X 27	電子マニュアル	れない51
Windows	開きかた	ページが汚れる56
設定変更	Macintosh 62 Windows 61	ページに濃淡の縞が現れる 56
Mac OS 9	Williaows	ページの上下左右の印刷品質がよ
Mac OS X 25, 27, 68	•	くない57
Windows 8, 11, 66	٤	ボタンが点滅している 58
セット	4+ T4-4> FD 44	メモリカードの写真がコピーでき
ハガキ11, 27, 30	特殊な用紙	ない
フォトカード8, 25	うまく印刷できない54	文字が印刷されない56
フォトペーパー8, 25	送り込まれない53	文字が化ける
普通紙 7, 24, 29	トラブルシューティング63	文字が记りる
セットアップシート4	OHP フィルムが互いに	火子の形や並びがたがく 911 で いる56
	くっつく	文字やグラフィックスに白いすじ
そ	アライメント調整テストパターン	が入る56
_	が印刷されない51	用紙が送り込まれない 53
操作の方法14, 63	一度に何枚も用紙が送り込ま	用紙が重なって送り込まれる.53
,	れる53	用紙が斜めに送り込まれる 53
	色がかすれている55	7.53 de 10 0 00
	インクがにじむ55	

取り付け	フォトエディタ	交換
プリントカートリッジ	赤目を修正する82	Macintosh 34
Macintosh 34	写真の明るさを調整する82	Windows 16
Windows 16	写真を切り取る81	商品コード23, 41
取り外し	フォトカード	接触面のふき取り 22, 40
プリントカートリッジ16, 34	セット	取り付け Mariabalt
Macintosh	フォトカートリッジ	Macintosh
Windows	商品コード16, 23, 34, 41	取り外し16,34
トリミング81	フォトペーパー	ノズルの清掃
	セット	Macintosh
Ø	フォトペーパーが互いにくっつく.54	Windows 21
, →° 11	普通紙	ノズルのふき取り 22, 40
ノズル	ョ四帆 セット	保管23, 41
清掃 Macintosh 39		「プリント」ダイアログ
Windows 21	普通紙以外の用紙 うまく印刷できない54	Mac OS 9 29, 69
ふき取り22, 40	送り込まれない53	Mac OS X 24, 68
ノズル清掃		フロントカバー
テストパターン21, 39	ブラックカートリッジ	位置5
7.7177 7	商品コード16, 23, 34, 41	使いかた16, 34
14	プリンタ	分割拡大
は	動作しているが印刷されない51	印刷13
排紙トレイ5	動作しない50	., ., .,
ハガキ	プリンタ各部の名称5	^
印刷	プリンタソフトウェア	
Mac OS 9	Control Panel 35, 37, 39, 72	ページが汚れる56
Mac OS X 27	Utility35, 37, 39, 71	「ページ設定」ダイアログ . 25, 27, 68
Windows 11	インストールされていない48	ページに濃淡の縞が現れる 56
設定	ソリューションナビ17, 19, 21, 70	
Mac OS 9 30	プリンタの設定画面66	ページの上下左右の印刷品質がよく ない57
Mac OS X 27 Windows	「プリント」ダイアログ	
セット 11, 27, 30	Mac OS 929, 69 Mac OS X24, 68	ヘルプ4
バナー紙に印刷13	「ページ設定」ダイアログ . 25, 27,	開きかた Macintosh 65
ハノ 一	68	Windows 63
	ヘルプ4, 63	
V	「用紙設定」ダイアログ30,69	ほ
N#457771	プリンタとコンピュータ間の通信が	rd.
必要なシステム84	正しく行われない50	ポスター
標準設定	プリンタドライバ	印刷13
Mac OS 9	「プリンタソフトウェア」を参照	ボタン
Mac OS X	プリンタドライバがインストールさ	給紙ボタン5
Windows 7	れていない48	点滅58
	プリンタの寸法84	電源ボタン5
3.		点灯16, 34, 47
-	プリンタの設定画面66	点滅 58
封筒	プリンタの電源が入らない50	点滅58
印刷 13	プリントカートリッジ	

アライメント調整

トラブルシューティング.....53

ま	用紙が斜めに送り込まれる53
•	用紙サポーター
マージン設定	位置5
最小値57	「用紙設定」ダイアログ 30,69
マイクロドライブ76	用紙センサー
マルチメディアカード76	位置5
	使いかた
め	Macintosh32
	Windows 15
メッセージ	•-
「エラーメッセージ」を参照	り
メモリースティック76	
メモリカード	両面印刷13
使用できるメモリカード76	リリースレバー
スロットの位置76	位置5
セットする76	使いかた5
取り出す77	•-
メモリカードの写真がコピーでき	れ
ない83	レックスマーク カスタマーコール
メモリカードマネージャ	センター60
コピー78	277
_	7
も	3
	ローラー清掃54
文字が印刷されない56	
文字が化ける56	わ
文字の形や並びかたがくずれて	13
いる	割り付け
文字やグラフィックスに白いすじが 入る56	印刷13
問題	
「トラブルシューティング」を参照	
「トラブルシューティング」を参照	
ゆ	
ユーザーズガイド4	
Macintosh 62	
Windows 61	
ユーザー定義サイズの用紙に印刷 14	
ユーティリティ4	
لد د	
6	
用紙ガイド	
位置	
使いかた5	
用紙が送り込まれない53	
用紙が重なって送り込まれる53	